

2 基本的な使い方

セットアップが済み、使用できる状態になったら、実際にワープゲイトを使ってみましょう。この項目では、ギンガネットのサービス体系と、基本的な操作方法を説明しています。

ギンガネットのサービス	38
サービスメニュー画面について	39
主なサービスメニューアイコン	40
チェックインの準備をする	42
テレビ電話をかける(ダイレクトネットサービス)	43
着信を受ける	45
ミーティングネットサービスを利用する	46
プラザネットサービスを利用する	47
通信中のリモコン操作をマスターする	48

ギンガネットのサービス

サービスご利用の前に

ギンガネットクラブの会員には、必ず会員番号(IDナンバー)と暗証番号(パスワード)が発行されます。これらの記載された「登録内容確認票(黄色の用紙)」がワープゲイト本体とは別に送付されます。この用紙がお手元に届き次第、サービスをご利用いただけます。

❗ 暗証番号は、この「登録内容確認票」にのみ記載されております。紛失等にご注意下さい。


ギンガネットの3つのサービス

ギンガネットのサービスは、「ダイレクトネット」「ミーティングネット」「プラザネット」の3つから成り立っています。すべてのサービスには、サービスメニュー画面のアイコンを選択してチェックイン(接続)することができます。

ダイレクトネット

ワープゲイト同士をつなぎ、1対1の会話を楽しむことのできるサービスです。


ギンガネット電話番号で手軽に、気軽に、お顔を見ながらテレビ電話をお楽しみ下さい。




複数地点をつなぎ、多人数で会話を楽しむことのできるサービスです。

離れてお住まいの家族で集まって話したいときや、各地に支店を持つ会社の会議等、3地点以上でギンガネット電話での会話をしたい場面をご利用ください。なお、ISDN回線のみを利用したギンガネット電話とでも、ミーティングネットを利用すればテレビ電話で会話することが可能です。


ミーティングネット



ワープゲイトを利用して楽しめるいろいろなコンテンツサービスです。

詳しいサービス内容は、サービスメニュー「 04.サービスガイド」からご覧頂くか、別送の「プラザネットサービスのご案内」をご覧ください。

プラザネット



サービスメニュー画面について

サービスメニューページ移動

ワーブゲイトの電源を入れると、GINGANETのロゴが表示された後、サービスメニュー画面が表示されます。
サービスメニューにあるアイコンから、各サービスを利用することができます。




サービスメニュー 1 ページ目の最上段のアイコンが選択されている状態でリモコンの「移動」ボタンの上を押す、または、サービスメニュー 3 ページ目の最下段のアイコンが選択されている状態でリモコンの「移動」ボタンの下を押すと、オンラインメニュー「GINGACITY」の画面に切り替わります。




GINGACITY画面

「GINGACITY」ページの情報、アイコンは不定期に変更されることがあります。

 IP通信回線の設定が正しくない場合、「GINGACITY」は表示されません。IP接続設定画面にて、設定に間違いがないかご確認下さい。

アイコンの選び方



リモコンの「移動」ボタンで利用したいサービスのアイコンを選びます。

リモコンの「決定」ボタンを押します。

主なサービスメニューアイコン

バージョンアップ



ワープゲイトは、通信回線を通じて最新のプログラムをダウンロードすることができます。

画面上に「バージョンアップが必要です」と表示された場合は、新しいバージョンのプログラムがリリースされております。その時はバージョンアップをして下さい。(23「バージョンアップをしましょう」)

購入後、初めてお使いの際には、必ずお持ちの端末をバージョンアップして下さい。
(最初のバージョンアップの際には、別紙の「クイックセットアップガイド」(カラー折込み)をご覧ください。)

チェックインテスト



チェックインテストでは、お持ちのワープゲイトが正常に映像と音声を受信できているかを確認して頂くテストビデオを連続再生しています。

ビデオの内容は、ワープゲイトの使用法説明となっております。初めてチェックインテストのテストビデオをご覧になる方は、すべての項目をよくご覧下さい。



チェックインテストが必要な時

- A 画面上に「チェックインテストをして下さい」というメッセージが表示された時
メッセージが表示されているにも関わらずチェックインテストを行わなかった場合、通信中に切断されることがあります。
- B 時計が合わなくなった時
チェックインテストにはワープゲイトの時計合わせ機能も付いています。
画面右上に表示される時計が合わなくなった時は、チェックインテストを行って下さい。
- C 使用環境が変わった時
ルータを買い替えた時、回線を変更した時、お部屋の模様替えや大掃除の後など、使用環境が変化した時には、必ずチェックインテストで正常な通信ができるかどうかを確認して下さい。
- D バージョンアップの直後

正常な通信ができない、すぐに切断される等の問題が生じた場合は、
ギンガネットテクニカルサポート(06 - 7688 - 1717)までお問い合わせ下さい。

インターネット



ワープゲイトでインターネット上のホームページを見ることができます。また、ホームページを閲覧しながら、ギンガネットのサービスを利用することもできます。(72「インターネットに接続する」)

サポートダイヤル



ワーブゲイトの使用方法を始め、ギンガネットクラブに関するご質問等に、サポートスタッフがギンガネット電話にて対応いたします。

ギンガネット情報



ギンガネットクラブ会員の皆様にお届けする、お知らせビデオを放映しています。
新たなサービスや、バージョンアップのお知らせ等を随時更新していますので、定期的にご覧下さい。

拡張機能



別売りのオプションカードを使用します。ワーブゲイト本体側面の「拡張機能スロット」(P12「各部の名称と役割-右側面図」)にオプションカードを差し込むと、新たな機能を追加できます。

設定



設定メニュー画面

ワーブゲイトはお客様の使用状況に合わせて様々な設定をすることができます。より快適な環境で使用できるよう自由に設定を行って下さい。

詳しくは P65「設定メニュー」へ



よく使う設定リスト

1. 使っていない時、自動的に電源をオフにするには…………… P66「端末設定」-「自動スタンバイ」
2. 音質を調節するには…………… P67「映像音声設定」-「音声出力モード」
3. 相手に、自分の電話番号や名前を通知してかけるには…… P68「発信設定」-「発信者番号通知」
4. ワンタッチ通信ボタンの接続先を設定するには…………… P68「発信設定」-「ワンタッチ発信」
5. かかってきた電話に自動的に応答するには…………… P68「着信設定」-「自動応答」
6. 着信音量を調節するには…………… P68「着信設定」-「着信音量」
7. ワーブゲイトの機能をテストするには…………… P69「保守」-「機能診断」
8. 登録済の設定をすべて消去するには…………… P69「保守」-「登録データ全消去」

チェックインの準備をする

1 リモコンの「電源」ボタンを押して電源を入れます。

電源ランプの色


緑色……………電源がオンの状態です。

オレンジ色……電源がオフの状態です。

リモコンの「電源」ボタンを押します。

ついていない…主電源が「切」の状態です。

本体背面の主電源を「入」にします。



2 カメラアーム部を起し、レンズをご自身に向けます。



カメラを起す場合は、必ずアーム部の「つまみ」を持って起こして下さい。
通信中は、カメラを起した時から相手側に映像が送られていますのでご注意ください。
カメラの向きを調整する時はアームのつけ根を持って左右に動かします。

3 テレビの電源を入れ、チャンネルを合わせます。

真っ青や真っ黒の画面、または、テレビ番組や砂嵐等が映る場合はチャンネルを間違えている可能性があります。



サービスメニュー

4 セルフチェック(機能診断)をします。

サービスメニューが映っている状態で「受信画」ボタンを押すと、簡単な機能診断ができます。



映像の確認

画面で、ご自身のカメラ映りを確認します。

カメラのピントを合わせる場合は、レンズキャップを回して調整します。右に回すとピントが遠くに合い、左に回すと近くに合います。

(P 13 「各部の名称と役割-カメラのピント調整方法」)



セルフチェック画面




音声の確認

適切な音量で相手に声が届くように、マイクの向きと位置を調整します。

リモコンの「音量」ボタンで音量を標準値の「7」に合わせます。
自然な大きさで発声しながら、左下に表示される音声レベルメーター
(P 50 「音声レベルメーター」)を確認します。

左側のメーターが、マイク音量を示しています。
緑のゾーンが適正值ですので、その付近を目盛りが行き来するように、
マイクの向きと、口元からの距離を調節します。



音声レベルメーター

✕ 「取消」ボタンを押して終了すると、サービスメニューに戻ります。

テレビ電話をかける(ダイレクトネットサービス)

最初に 42「チェックインの準備をする」の手順で、ご自身の音声と映像を確認して下さい。

1

リモコンの「移動」ボタンで「02.ダイレクトネット」アイコンを選択し、「決定」ボタンを押します。




2


三角のマーク(▶)をご自身の番号に合わせ、「決定」ボタンを押します。

暗証番号を保存している方は3のダイヤル画面に移ります。

「内線」でご利用の場合は、相手と同じ内線グループに登録されている会員番号を選択して下さい。



「会員情報設定」で、暗証番号の保存を行っていない場合は、登録内容確認票に記載の暗証番号を入力して「決定」ボタンを押します。




3

「電話番号」入力欄に、リモコンの「数字キー」で、先頭に「*」を入力してから相手先のギンガネット電話番号を入力します。

例: 「*87654321」

「内線」でご利用の場合は、「**」の後に相手の内線ギンガネット電話番号を入力します。(65「会員情報設定 - ギンガネット電話番号」)



本機と、IP通信回線回線を利用しているギンガネット電話とは、ギンガネット電話番号で通信が可能です。

ご自身も相手側も、会員情報設定にギンガネット電話番号が登録されていないと接続できませんのでご注意下さい。

ダイレクトネットサービスの場合、ISDN回線のみを利用しているギンガネット電話にはつながりません。

ミーティングネットサービスを利用すれば、ISDN回線のみを利用しているギンガネット電話とIP通信回線を利用している本機とで会話することが可能です。

本機からアナログ回線の一般電話や、携帯/PHSにはかけられません。(2007年4月現在)


2

基本的な使い方

4


「決定」ボタンを押して接続します。
相手の方が応答するのをお待ち下さい。

相手の方が応答したら、ヘッドセットを着けて通話をお楽しみ下さい。



5


通信が終わったら、ワンタッチ通信ボタンを続けて2回押して、ブレイク(切断)します。





■ リモコンで切断する場合は…

リモコンの  「切断」ボタンを押します。

切断確認画面になります。


リモコンの  「決定」ボタンを押して切断します。

切断したくなければ、 「移動」ボタンで「いいえ」を選んで  「決定」ボタンを押します。



6

カメラを収納し、リモコンの「電源」ボタンで電源を切ります。



本体の主電源を切った場合は、通信できる環境かを確認するために、次回使用前に再度チェックインテストが必要となります。
内蔵カメラは使用後に必ず元通りに収納するようにして下さい。起こしたままにすると、ぶついたり、落としたりした際に破損する恐れがあります。アームの「つまみ」を持って収納して下さい。


着信を受ける

ワープゲイトに着信があると、着信音が鳴ります。





着信音の設定 → 65「会員情報設定」

着信音量の設定 → 68「着信設定」



1 「ワンタッチ通信ボタン」を押します。

(リモコンの  「決定」ボタンを押しても、同じように応答できます。)

着信を拒否する場合は、リモコンの  「取消」ボタンを押して下さい。この時、相手には「着信を拒否されました」というメッセージが表示されます。


2 ヘッドセットをつけ、準備をします。



3 テレビの電源を入れ、チャンネルを合わせると、相手が映ります。




4 相手にご自身の映像を送信して通話する場合は、カメラを起こし、レンズをご自身の方へ向けます。



ミーティングネットサービスを利用する


1 ミーティングネットの予約を取ります。


予約の取り方は、「ギンガネットクラブサービスご利用の手引き」をご覧ください。



2 42「チェックインの準備をする」を参照し、予約時間前にチェックインの準備をします。

3 時間通りにチェックインします。

サービスメニューで「01. 予約済サービスへワンタッチでチェックイン」を選択し、「決定」ボタンを押します。


サービスの利用者を選択し、「決定」ボタンを押してチェックインします。

「03. ミーティングネットサービス」アイコンを選択しても同様にチェックインできます。



サービスメニュー画面





予約時刻よりも早すぎると、前にご予約の方が使用中の為つながりません。画面右上の時計を基準にして、必ず時間通りにチェックインしましょう。
画面左下に4桁の数字(エラーコード)が出てチェックインできない場合は、
 96「エラーコードを確認する」を参照して下さい。それでも解決しない場合は、ギンガネットテクニカルサポート(☎ 06-7688-1717)まですみやかにご連絡下さい。





ミーティングネット中の話者表示機能について

ミーティングネットでは、音声切替え機能を採用しています。
音声切替え機能により、音声に反応して画面上に映る人が自動的に切り替わります。分割されている画面数以上の地点で利用中、ご自分の姿を画面に表示させたい場合は、声を大きめ且つ長めにお話し下さい。

- 例えば・・・
- フルスクリーンを利用中に、3地点以上で接続する場合
 - 4分割を利用中に、5地点以上で接続する場合
 - 4+3分割を利用中に、8地点以上で接続する場合
 - 12+1分割を利用中に、14地点以上で接続する場合
 - 16分割を利用中に、17地点以上で接続する場合

挙手機能を使えば、マイクオフ( 48)解除時の挙手音で、画面に表示させることができます。
( 67「映像音声設定」 - 「音声設定」 - 「挙手機能」)

4 時間通りにブレイク(切断)しましょう。

ワンタッチ通信ボタンを2回押すか、リモコンの  「切断」ボタン を押し、 「決定」ボタンを押します。



接続しているすべての会員が切断しないと、次の時間の予約を取った別の会員が利用出来ない恐れがあります。サービス終了後は、速やかにブレイクして下さい。

プラザネットサービスを利用する

予約制のプラザネットサービスを利用する

1

予約を取ります。


予約の取り方は、各コンテンツプロバイダの案内に従って下さい。


2

📖 42 「チェックインの準備をする」を参照し、予約時間前にチェックインの準備をします。

3

時間通りにチェックインします。

サービスメニューで「01. 予約済サービスへワンタッチでチェックイン」を選択し、 「決定」ボタンを押します。

サービスの利用者を選択し、 「決定」ボタンを押してチェックインします。



サービスメニュー画面





予約時刻よりも早すぎると、前にご予約の方が使用中の為つながりません。画面右上の時計を基準にして、必ずコンテンツプロバイダに決められた時間通りにチェックインしましょう。

画面左下に4桁の数字(エラーコード)が出てチェックインできない場合は、
📖 96 「エラーコードを確認する」を参照して下さい。それでも解決しない場合は、
ギンガネットテクニカルサポート(☎ 06-7688-1717)までご連絡下さい。

4


時間通りにブレイク(切断)しましょう。

ワンタッチ通信ボタンを2回押すか、リモコンの  「切断」ボタンを押し、
 「決定」ボタンを押します。



接続しているすべての会員が切断しないと、次の時間の予約を取った別の会員が利用出来ない恐れがあります。サービス終了後は、速やかにブレイクして下さい。

内蔵カメラは使用後に必ず元通りに収納するようにして下さい。
起こしたままにすると、ぶついたり、落としたりした際に破損する恐れがあります。収納する際は、アームの「つまみ」を使用します。



非予約制のプラザネットサービスを利用する

サービスメニューから、利用したいサービスのアイコンを選択し、チェックインします。様々なサービスをお楽しみ下さい。

2

基本的な使い方

通信中のリモコン操作をマスターする

音量を調節する

「音量」ボタン で聞こえる音量を調節します。

(標準的な音量は「7」です。)



自分側のマイクの音量は固定されていますので、このボタンで調節することはできません。

音量が大きすぎると、エコーが発生する場合があります。相手の声が聞きづらい場合はまず、相手のマイク位置を調節してもらいましょう。

マイクオフにする

「マイクオフ」ボタン で相手へ音声聞こえなくなります。

画面左下に、「マイクオフ」と表示されます。

再度「マイクオフ」ボタンを押すと解除されます。



子画面を表示する

「子画面サイズ」ボタン で子画面の表示・サイズを変更します。

受信画 送信画



大サイズ

ボタンを1回押すと、自分側の映像(送信画)が子画面に表示されます。




小サイズ

ボタンを2回押すと、子画面が小さくなります。




子画面なし

ボタンを3回押すと、子画面が消えます。

表示させた子画面の位置は、「移動」ボタンで上下左右に動かすことができます。





相手に送っている自分の映像を表示する

「送信画」ボタンを押すと、相手に送っている自分の映像を、親画面で表示します。

「子画面」ボタンを押すと、子画面には相手側の映像(受信画)が表示されます。
(P.48「子画面」を表示する)



「受信画」ボタンを押すと元の画面に戻り、相手側の映像が表示されます。



相手から送られてくる映像を表示する

「受信画」ボタンを押すと、相手から送られてくる映像を表示します。

このボタンを押すと、相手側の映像(受信画)が表示されます。「子画面」ボタンを押すと、ご自分の映像(送信画)が、子画面に表示されます。



☺ 相手が誤って「静止画送信」ボタンを押してしまった等の理由で表示画面の様子が通常と異なってしまった場合は、このボタンを押すと、正常な画面に戻ります。

「受信画」ボタンを押すごとに受信画のサイズが変わります。



ボタンを1回押すと受信画が中サイズで表示されます。



ボタンを2回押すと受信画が小サイズで表示されます。



ボタンを3回押すと元のサイズに戻ります。

通信状態の確認をする

通信状態の概要が表示されます。


「状態」ボタン を1回押すと、左上に表示画面の種類、右上に時刻、左下に音声レベルメーターが表示されます。



音声レベルメーター

「MIC (マイク)」にヘッドセットのマイクや外部入力からのボリューム、「SPK (スピーカ)」にヘッドホンからのボリュームが表示されます。メーターの緑色の部分が適正值です。ご自身のマイク音量が大き過ぎたり小さ過ぎたりする場合は、マイクの向きと口元からの距離を調節して下さい。

チェックインテストは、回線と音声と映像のテストです。マイクのチェックはセルフチェック機能診断)で行って下さい。



通信状態の詳細が表示されます。

「状態」ボタン を2回押すと、チェックイン先や通信状態の詳細が表示されます。

リモコンの「移動」ボタンの左右で、送信モード、受信モード、ブラウザモード、設定モードが切り替わります。

もう一度「状態」ボタンを押すと、表示は消えます。



ホームページを表示する

「サービス」ボタン を押すと、テレビ電話での通信をしたまま、インターネットに接続され、ホームページが表示されます。

子画面には相手側の映像が表示されます。(P.79「ダイレクトネット利用中にホームページを表示させる」)




電源を切る

「電源」ボタンを押すと、切断確認画面が表示されます。
(通信中に「電源」ボタンを押しても、すぐには電源オフになりません。)

切断する場合は「決定」ボタン、
そうでなければ「いいえ」を選択して
「決定」ボタンを押します。

「はい」を選んだ場合は、回線が切断され、
その後電源がオフになります。



切断確認画面

設定メニューを表示する

「設定」ボタンを押すと、設定メニューアイコンが表示されます。

サービスメニュー3ページ目にある
「27.設定」アイコンを選んだ時と同じ
設定メニューアイコンが表示されます。



ただし、通信中は「IP接続設定」は決定ボタンを押しても設定画面を開くことはできません。

保留する

「接続/保留」ボタンを押すと、下図のような保留画面が相手に表示されます。

保留中は...

ダイレクトネットの場合は相手に保留音が聞こえます。
こちらの音声は相手側には聞こえません。相手からの音声は聞こえます。




保留画面

(相手側に映る画面です。)

保留画面でもう一度「接続/保留」ボタンを押すと、
保留が解除されます。


内蔵カメラの映像を表示する



「カメラ」

- ① ②
本体 外部

「カメラ1」ボタンを押すと、ワープゲイトの内蔵カメラからの映像を表示します。




外部カメラの映像を表示する

「カメラ」

- ① ②
本体 外部

「カメラ2」ボタンを押すと、ワープゲイトの外部カメラからの映像を表示します。

ワープゲイト背面の映像入力端子に外部カメラが接続されている状態でこのボタンを押すと、外部カメラからの映像を表示します。外部カメラが接続されていない状態でこのボタンを押すと、真っ黒な画面になります。



「映像入力」端子

映像出力のできる
映像機器の例

