



# 4 インターネットを楽しむ


ウェブゲイトでホームページの閲覧ができます。  
ホームページを見ながらテレビ電話での通信をすることも可能です。

インターネットに接続する .....	72
ツールバーの機能一覧 .....	73
好きなホームページにアクセスする .....	74
検索サイトで目当てのページを見つける .....	74
URLを直接指定して、見たいページにアクセスする .....	74
ブックマークから、見たいページにアクセスする .....	75
表示履歴から、見たいページにアクセスする .....	75
ブックマークの登録 .....	76
文字の入力方法 ~インターネット編~ .....	77
ホームページを閲覧しながら ダイレクトネットサービスを利用する .....	78
ホームページ閲覧中にテレビ電話をかける .....	78
ダイレクトネット利用中にホームページを表示させる .....	79
ホームページ閲覧中に着信を受ける .....	80
自分の見ているホームページを通信相手に見せる .....	80
ホームページ画面の表示を切り替える .....	81
テレビ電話画面とホームページ画面を切り替える .....	81
メニューアイコン .....	82


# インターネットに接続する


1


リモコンの  「移動」ボタンで「21.インターネット」アイコンを選択し、 「決定」ボタンを押します。




2

三角のマーク (▶) をご自身の会員番号に合わせ、 「決定」ボタンを押します。



「会員情報設定」で、暗証番号の保存を行っていない場合は、登録内容確認票に記載の暗証番号を入力し、 「決定」ボタンを押します。



3

右図のようにホームページが表示されます。



画面に何も変化がない場合は、IP接続設定にて設定が間違っていないか確認して下さい。  
それでも接続ができない場合は症状とエラーコードを確認した上で、  
ギンガネットテクニカルサポート( ☎06-7688-1717 )までご連絡下さい。


# ツールバーの機能一覧





「設定」ボタンを押すと、画面中央にツールバーが表示されます。


もう一度「設定」ボタンを押すと、ツールバーが隠れます。





- 


 戻る ..... 前のページに戻ります。
- 


 進む ..... 次のページに進みます。
- 


 再読み込み ..... 現在のページを更新します。
- 


 読み込み中止 ..... ページの読み込みを中止します。  
 ( ページ読み込み時のみ、「再読み込み」のアイコンの位置に表示されます。 )
- 

 ホームページ ..... 登録したホームページに移動します。
- 

 アドレスの入力 ..... URL ( ホームページのアドレス ) を直接入力し、指定します。
- 

 ブックマーク ..... ブックマークに登録したページを一覧表示します。
- 

 ブックマークに登録 ..... 表示しているページをブックマークに登録します。
- 


 表示履歴 ..... 過去に表示したページの履歴を一覧表示します。
- 

 メニュー ..... 接続の設定や、ブラウザなどの各種設定を行います。


# 好きなホームページにアクセスする

## 検索サイトで目当てのページを見つける

様々なホームページの情報をジャンル別に整理して並べてあるホームページのことを、「検索サイト」、「サーチエンジン」などと呼びます。莫大な数のホームページの中から、自分の見たいページを検索するために使います。

ページ上にある、おすすめサイト(検索サイト)へのリンクを選択し、リモコンの  「決定」ボタンを押します。


検索サイトのページが表示されます。



## URLを直接指定して、見たいページにアクセスする


「友達がホームページを作った!」「お気に入りのアーティストの公式サイトができた!」など、見たいホームページのURL(ホームページのアドレス)が予め分かっている場合は、直接URLを指定して、目的のページをすぐに見ることができます。

- 1 リモコンの「設定」ボタンを押して、ツールバーを表示させます。





- 2 ツールバーの「 アドレスの入力」アイコンを選択し、リモコンの  「決定」ボタンを押します。



- 3 アドレス入力欄を選択し、再度  「決定」ボタンを押します。





- 4 画面上のキーボードでURLを入力し、キーボード右下の「終了」を選択して  「決定」ボタンを押します。

(  77「文字の入力方法～インターネット編～」)



URL入力画面(キーボード画面)

- 5 「OK」を選択して  「決定」ボタンを押します。  
ページが表示されます。



## ブックマークから、見たいページにアクセスする

お気に入りのホームページを「ブックマーク」に登録して、簡単にアクセスすることができます。  
事前にブックマークの登録が必要です。( 76「ブックマークの登録」)

- 1 リモコンの「設定」ボタンを押して、ツールバーを表示させます。



- 2 ツールバーの「ブックマーク」アイコンを選択し、リモコンの「決定」ボタンを押します。



- 3 「ブックマーク」画面上で、見たいページを選択し、「決定」ボタンを押します。

ページが表示されます。  
ブックマークに何も登録していない場合は「ブックマークはありません」と表示されます。



## 表示履歴から、見たいページにアクセスする

過去に見たホームページをもう一度見たいときに、表示履歴の一覧から選択して、そのページを表示させることができます。

- 1 リモコンの「設定」ボタンを押して、ツールバーを表示させます。



- 2 ツールバーの「表示履歴」アイコンを選択し、リモコンの「決定」ボタンを押します。





- 3 「表示履歴」画面上で、見たいページを選択し、「決定」ボタンを押します。

ページが表示されます。  
表示履歴の一覧をすべてURLで表示することもできます。

「表示履歴」画面上で、リモコンの「設定」ボタンを押します。

「表示履歴」画面上で、リモコンの「設定」ボタンを押すと、左図のウィンドウが表示されます。

「1」アドレスで表示」を選択し、「決定」ボタンを押します。  
表示履歴の一覧がすべてURLで表示されます。







## ブックマークの登録

### ブックマークにページを登録するには...



追加したいページを表示した状態で、リモコンの「設定」ボタンを押しツールバーを表示させます。



ツールバーの「ブックマークに登録」アイコンを選択し、「決定」ボタンを押します。  
ページがブックマークに追加されます。



### ブックマークのタイトルやURLを編集するには...


ツールバーの「ブックマーク」アイコンを選択し、リモコンの  「決定」ボタンを押します。




ブックマークの中から編集したいページを選択し、「設定」ボタンを押します。  
右のようなウィンドウが表示されます。




「**1** 編集」を選択し、 「決定」ボタンを押します。

編集したい項目を選択し、 「決定」ボタンを押します。

文字入力画面になります。

(  77「文字の入力方法～インターネット編～」)



ページを削除したいときは、上記 のところで「**5** 削除」を選択し、 「決定」ボタンを押します。






## 文字の入力方法 ～ インターネット編 ～

### 1 文字を入力する



入力文字種を変更すると、キーボードの内容が変わります。



リモコンの「移動」ボタンを押して、入力する文字を選択し、「決定」ボタンで決定します。

一文字消去する場合は、リモコンの「×」ボタンを押すか、キーボードの「削除」を選択し「決定」ボタンを押します。

「かな入力」で漢字変換をしたい場合は、

「変換/空白」を選択して「決定」ボタンを押します。

「決定」ボタンを連続で押すと、変換候補が順に表示されます。変換したい文字が表示されたら、「確定」を選択して「決定」ボタンを押します。

変換中に、キーボードの「|」「|」を選択して、リモコンの「決定」ボタンを押すと文節の区切りを変更できます。その後、上記と同じ要領で漢字変換を行ない確定すると、次の文節へ移ります。

### 2 文字入力を終了する



文字の入力を終わったら「終了」を選択して「決定」ボタンを押します。入力した文字が反映されます。

文字入力をすべて取り消してキーボードを終了させる場合は、「中止」を選択して「決定」ボタンを押します。

# ホームページを閲覧しながら ダイレクトネットサービスを利用する



ホームページが大画面に表示されている場合は、リモコンの「サービス」ボタンを押し、サービスメニューを表示してから下記の操作を行って下さい。

## ホームページ閲覧中にテレビ電話をかける

1 「02.ダイレクトネット」アイコンを選択します。




サービスメニュー画面が表示されていないときは、「サービス」ボタンを押して、サービスメニュー画面を表示させます。



2 サービス利用者を選択・決定します。


「移動」ボタンで三角のマーク( )をご自身の番号に合わせ、「決定」ボタンを押します。



電話番号の欄に、「\*」を入力してから相手のギンガネット電話番号を入力します。

例：「\*87654321」

「内線」でご利用の場合は、「\*\*」の後に相手の内線ギンガネット電話番号を入力します。( 43「テレビ電話をかける(ダイレクトネットサービス)」)



ダイヤル画面

3 「決定」ボタンを押して接続します。  
相手が応答するのをお待ち下さい。


相手が応答すると、子画面にホームページが表示された状態で会話ができます。



ホームページを親画面に切り替える場合は、リモコンの「画面切替 - 親」ボタンを押します。( 81「ホームページ画面の表示を切り替える」)

## ダイレクトネット利用中にホームページを表示させる


ダイレクトネット利用中に、リモコンの「サービス」ボタンを押します。



親画面にホームページが表示されます。





ホームページ表示中に、通信相手の映像を確認したいときは、リモコンの「子画面サイズ」ボタンを押します。子画面に通信相手(受信画)が表示されます。




😊 子画面の位置を変更したい場合は

右下が見たい


ホームページ画面の見たい部分が子画面で隠れて見えないから位置を変えたい、という場合は、以下の操作で変更します。



リモコンの画面切替 - 子」ボタンを押し、ホームページを子画面、通信相手を親画面に表示します。




リモコンの「移動」ボタンで子画面の位置を変更します。



リモコンの「画面切替 - 親」ボタンを押して、ホームページ表示を親画面に戻します。

## ホームページ閲覧中に着信を受ける

**1** ホームページ閲覧中に着信があると、画面に「着信があります。応答しますか？」と表示されます。

応答する場合は、「はい」を選択しリモコンの  「決定」ボタンを押します。




**2** 応答すると相手につながります。


通信相手が親画面に、表示していたホームページが子画面に表示されます。




## 自分の見ているホームページを通信相手に見せる


 通信相手もIP通信回線で、ホームページを表示させている必要があります。

**1** 親画面にホームページを表示させます

 79「ダイレクトネット利用中にホームページを表示させる場合」

 81「ホームページ画面の表示を切り替える」




**2** リモコンの「」ボタンを押します。

通信相手にも同じホームページが表示されます。子画面の位置・サイズも同じになります。



## ホームページ画面の表示を切り替える

### 親画面にホームページを表示する



リモコンの「画面切替 - 親」ボタンを押します。

ブラウザ(ホームページ)



受信画(相手の画像)



### 子画面にホームページを表示する




リモコンの「画面切替 - 子」ボタンを押します。



ブラウザ(ホームページ)

## テレビ電話画面とホームページ画面を切り替える

### テレビ電話画面に切り替える



リモコンの「受信画」ボタン、または「送信画」ボタンを押します。

「受信画」ボタン:

相手からの映像が大画面に、  
自分の映像が子画面に表示されます。

「送信画」ボタン:

自分の映像が大画面に、  
相手からの映像が子画面に表示されます。


受信画(相手の画像)



送信画(自画像)



### ホームページ画面に切り替える



リモコンの「画面切替 - 親」ボタン、または「画面切替 - 子」ボタンを押します。

ホームページが親画面、または子画面に表示されます。

ブラウザ(ホームページ)



受信画(相手の画像)

# メニューアイコン




ツールバーの「メニュー」アイコンを選択し、リモコンの「決定」ボタンを押すと、メニュー画面が開きます。メニュー画面で、インターネットをより快適にお使い頂く為の高度な操作や設定を行うことができます。

## ！ メニューの基本的な操作方法

メニュー画面は、5種類のタブとそれぞれタブごとの項目で構成されています。

リモコンの「移動」ボタンの左右で、タブの選択を変更できます。(選択されているタブは銀色で表示されます。)

また、「移動」ボタンの上下でタブ内の項目を選び、「決定」ボタンを押すと、各操作や設定変更を行うことができます。(選択されている項目はオレンジ色で表示されます。)



## < ページ移動 >

### 戻る

一つ前のページに戻ります。

### 進む

一つ先のページに進みます。

### ホームページ

登録されているホームページに移動します。

### アドレスの入力

URLを直接入力してホームページにアクセスします。過去の入力履歴一覧から選択することもできます。( 74「URLを直接指定して、見たいページにアクセスする」)

### ブックマーク


ブックマークに登録してあるページの一覧から、見たいホームページを選んだり、ブックマークを編集することができます。( 75「ブックマークから、見たいページにアクセスする」)

### 表示履歴

過去に表示したページの一覧から、見たいホームページを選ぶことができます。( 75「表示履歴から、見たいページにアクセスする」)

### ブラウザの終了

ブラウザを閉じ、インターネットを終了します。



## < ページ操作 >

### 読み込み中止

ページの読み込みを中止します。

### 再読み込み

現在表示されているページを最新の状態に更新します。

### ホームページに設定

現在表示されているページをホームページに設定します。

### ブックマークに登録


現在表示されているページをブックマークの一覧に登録します。( 76「ブックマークの登録」)

### 検索

現在表示されているページの中から、特定のキーワードを探したいときに、語句を指定して検索を行うことができます。(ページの上部に、右図のような検索バーが表示されます。)

### フレームの切り替え

複数のフレームがあるページを表示しているときに、フレームの選択をします。




検索バー

## < 表示 >

### 表示モード

ページの表示モードを以下の3種類から選択をします。

- ・通常
- ・Just-Fit Rendering... ページの幅をワーブゲイトの画面の横幅に合わせて表示します。
- ・Smart-Fit Rendering... WARGATEの画面サイズに最適化したレイアウトにページを調整して表示します。



### 文字のサイズ

文字のサイズを以下の5種類から選択します。

「最大」「大」「中」「小」「最小」

### 表示倍率

ページの表示を拡大・縮小します。倍率は、以下の6種類から選択します。

「200%」「150%」「125%」「100%」「75%」「50%」

### エンコード

ページ内の文章が正しく表示されないときに、エンコード(文字コード)を変更します。対応しているエンコードは、以下の5種類になります。

- ・日本語(Shift-JIS) ・日本語(ISO-2022-JP) ・日本語(EUC-JP)
- ・西ヨーロッパ言語(ISO-8859-1) ・Unicode(UTF-8)

### 詳細設定

表示に関する設定を行います。以下の項目の  にチェックを入れると、設定が有効になります。

- ・画像 ..... ページに含まれる画像ファイル(GIF、JPEG形式等)の表示を有効にします。
- ・アニメーション ..... ページに含まれるアニメーション(GIF動画)の表示を有効にします。
- ・テーブル ..... テーブルタグを有効にします。
- ・JavaScript ..... JavaScript(ホームページ上で動くプログラム)を有効にします。
- ・CSS ..... スタイルシートを有効にします。
- ・ワードラップ ..... 英単語が行の末尾に収まりきらないときに、その単語をまるごと次の行に改行します。
- ・禁則処理 ..... 句読点や記号など特定の文字が行頭や行末に表示されないように、自動的に調節します。
- ・Rapid-Render ..... ページの表示をテキスト 画像の順で段階的に行なうことで、表示を高速化します。
- ・ポップアップウィンドウ ... ポップアップウィンドウの表示を有効にします。

### ページ情報

現在表示されているページの情報を表示します。

### サーバ証明書

ご利用のサーバが信頼できることを確認するためのデジタル証明書を表示します。

## < タブ操作 >

### 新しいタブの作成

現在表示されているページを消さずに、別のページを見たいときに新しいタブ(ウィンドウ)を開きます。

### 新しいタブで開く

リンク先のページを新しいタブで開きます。

### 右のタブに切り替え

複数のタブがあるとき、一つ右のタブに表示を切り替えます。

### 左のタブに切り替え


複数のタブがあるとき、一つ左のタブに表示を切り替えます。

### このタブを閉じる

現在表示されているタブを閉じます。

### 他のタブを閉じる

現在表示されているタブ以外のタブをすべて閉じます。



## < 設定 >

### セキュリティ

セキュリティに関する設定を行います。

保護あり/なしのページ間の移動時に通知する

…セキュリティ保護のあるページから移動するときに、メッセージを表示して通知します。

使用するSSLバージョン


…SSL2.0/SSL3.0/TLS1.0を使用するか選択します。

ルート証明書、CA証明書

…サーバ証明書の発行機関(認証局)の確認をしたいときに、各種証明書の内容確認を行なえます。

クライアント証明書

…第三者機関から発行されたクライアント証明書をお持ちの場合は、インポートすることができます。



### Cookie

Cookie ( 1 )に関する設定や操作を行います。

受信する …チェックを入れると、Cookieの受信を許可します。


受信しない …チェックを入れると、Cookieの受信を拒否します。

受信前に確認する

…チェックを入れると、Cookieを受信のたびにメッセージを表示して、受信の可否を確認します。

Cookieをすべて削除 …過去に受信したCookieをすべて削除します。

1...Cookieとは、端末内にユーザ情報などを受信・記録し、サーバと情報をやり取りするための仕組みやファイルのことです。ユーザ情報の受信は、すべてサーバからの指示で行なうため、端末側で受信の可否を決定することが可能です。



### キャッシュ

キャッシュ ( 2 )に関する設定や操作を行います。

キャッシュを使用する …チェックを入れると、キャッシュの使用を許可します。

キャッシュをすべて削除 …過去に保存したキャッシュをすべて削除します。

2...キャッシュとは、一度表示したファイルを端末内に保存し、次回同じファイルを表示するときに、高速にファイルを表示できるようにする機能のことです。



### プロキシ

プロキシ(企業などの内部ネットワークをご利用で、直接インターネットに接続できない場合に、「代理」としてインターネットとの接続を行なうコンピュータ)に関する設定を行います。

プロキシを使用する、プロキシ接続でHTTP/1.1を使用する

…チェックを入れると、プロキシの使用およびプロキシ接続の際HTTP/1.1の使用が可能になります。

プロキシサーバ …プロキシ接続を行なうサーバを指定します。

HTTPポート、HTTPSポート

…外部へアクセスするポート番号を設定します。(HTTPS接続を利用する時は、HTTPSポートの設定が必要です。)

プロキシを使用しないドメイン

…プロキシを使用しないドメインを設定します。  
複数のドメインを指定する場合は、「,」(カンマ)で区切ります。

